


Programmes usuelles	EVOLU 7 GSM / EVOLU 7 SOLAR	
	Mode opératoire	Remarque
Utiliser la centrale comme combiné téléphonique	[N° de téléphone] + 	
Démarrer une saisie (mode paramétrage)	[Code de Programmation] + [#]	Par défaut : 8888
Confirmer une saisie (fin de paramétrage)	[*] + [#]	
Coder et paramétrer une télécommande (l'ajouter au système)	[20]+[1~8] + [#]	maximum= 8 télécommandes
Supprimer une télécommande	[21]+[1~8] + [#]	
Coder et paramétrer un détecteur (l'ajouter au système)	[23] +[01~99] + [#]	Position 01 à 99
Supprimer un détecteur	[24] +[01~99] + [#]	Position 01 à 99
Modifier le code utilisateur	[30]+[Code utilisateur] + [#]	Par défaut : 1234
Modifier le code de programmation du système	[31]+[Code de Programmation] + [#]	Par défaut : 8888
Régler la date et l'heure	[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#]	[AA]:Année [BB]: mois [CC]: pour [DD]: heure [EE]: minute [FF]: seconde
Programmer l'armement automatique	[33~35] + [AA] + [BB] + [#]	[AA]: heure [BB]: minute
Programmer le désarmement automatique	[36~38] + [AA] + [BB] + [#]	[AA]: heure [BB]: minute
Récupérer le signal entre la sirène et la centrale	[41] + [1] + [#]	Cette procédure permet de faire sonner une sirène rendue muette !
Crypter le signal de la sirène	[42] + [01~99] + [#]	Position de codage: 01 à 99
Temporisation de l'alarme (mode OUT)	[44] + [01~99] + [#]	Par défaut: 60 secondes
Enregistrer un numéro de téléphone	[51]~[56] + N° Téléphone + [#]	Possibilité de 6 numéros de téléphones
Supprimer un numéro de téléphone	[51]~[56] + [#]	51 à 56 = Position du numéro à supprimer
Enregistrer un numéro de portable (réception SMS)	[57]~[59] + N° tél. Mobile + [#]	Possibilité de 6 numéros de portables

Supprimer un numéro de portable (réception SMS)	[57]~[59] + [#]	51 à 56 = Position du numéro à supprimer
Armer en mode HOME	[61] + [01~12] + [0/1] + [#]	Position des détecteurs : 01 à 12 [0] Détecteur désactivé [1] Détecteur activé
Enregistrer le message vocal	[70] + [1] + [#]	Temps d'enregistrement : 10 secondes
connecter ou déconnecter une sirène	[75] + [0/1] + [#]	[0]: déconnexion [1]: connexion
Relier (ou non) la sirène au bouton panique SOS	[76] + [0/1] + [#]	[0]: sirène muette sur ce mode [1]: sirène activée
Demander à recevoir un SMS à chaque armement ou désarmement	[77] + [1/0] + [#]	
Vérifier le niveau du signal GSM	[81] + [#]	
Vous voulez (ou non) entendre une voix vous confirmer l'armement et le désarmement du système	[83] + [0/1] + [#]	[0]: désactiver [1]: activer
Vous voulez (ou non) entendre une voix confirmer chaque instruction	[84] + [0/1] + [#]	[0]: désactiver [1]: activer
Vérifier l'IMEI de votre centrale GSM	[88] + [#]	
Armer le système à distance	[Code Utilisateur] + [1]	Code par défaut: 1234
Désarmer le système à distance	[Code Utilisateur] + [2]	Code par défaut: 1234
RESET : Réinitialiser le système	[95175308246] + [#]	A utiliser avec précaution
Vérifier l'armement à distance	[Code Utilisateur] + [3]	Code par défaut: 1234
ARMER/DESARMER : à l'aide du clavier, de la télécommande ou d'un téléphone portable		