

PROGRAMMES USUELS	EVOLU 7 LINE	
	Mode opératoire	Remarque
Démarrer une saisie / mode paramétrage	bouton <i>Code</i>	
Confirmer une saisie / fin de paramétrage	bouton <i>Code</i>	
Ajouter une télécommande : coder et paramétrer	[bouton <i>Code 1s</i>]+[bouton <i>Code 4s</i>]+[actionner la télécommande]+[bouton <i>Code</i>]	1s= Appuyer 1 seconde ; 4s=4 secondes
Ajouter un détecteur : coder et paramétrer	[bouton <i>Code 1s</i>]+[bouton <i>Code 4s</i>]+[actionner le détecteur]+[bouton <i>Code</i>]	1s= Appuyer 1 seconde ; 4s=4 secondes
Modifier le code utilisateur	[Code utilisateur] + [*]+ [#]+ [7]	
Enregistrer un numéro de téléphone: appel en cas d'alerte	[N° tel] + [*]+ [#]	Possibilité de 6 numéros de téléphones
Supprimer un numéro de téléphone	[*]+ [#]+ [1]	1= Position du numéro à supprimer
Sirène muette : récupérer le signal de la sirène	[bouton <i>Code 1s</i>]+[bouton <i>Code 4s</i>]+[bouton au dos de la sirène]+[bouton <i>Code</i>]	1s= Appuyer 1 seconde ; 4s=4 secondes
Armer le système à distance	[Code Utilisateur] + [1]	Code par défaut : 1234
Désarmer le système à distance	[Code Utilisateur] + [2]	Code par défaut : 1234
Enregistrer le message d'alerte (vocal)	[Bouton REC]	Temps d'enregistrement : 10 secondes
ARMER/DESARMER : à l'aide du clavier, de la télécommande ou d'un téléphone portable		