

PROGRAMMES USUELS	EVOLU 7 LINK	
	Mode opératoire	Remarque
Démarrer une saisie / mode paramétrage	[Code de Programmation] + [#]	Par défaut : 6666
Confirmer une saisie / fin de paramétrage	[*] + [#]	
Ajouter une télécommande : coder et paramétrer	[20]+[1~8] + [#]	maximum= 8 télécommandes
Supprimer une télécommande	[21]+[1~8] + [#]	
Ajouter un détecteur : coder et paramétrer	[23] +[01~99] + [#]	Position 01 à 99
Supprimer un détecteur	[24] +[01~99] + [#]	Position 01 à 99
Modifier le code utilisateur	[30]+[Code utilisateur] + [#]	Par défaut : 1234
Modifier le code de programmation	[31]+[Code de Programmation] + [#]	Par défaut : 6666
Régler la date et l'heure	[34] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#]	[AA]:Année [BB]: mois [CC]: pour [DD]: heure [EE]: minute [FF]: seconde
Sirène muette : récupérer le signal de la sirène	[41] + [1] + [#]	
Enregistrer un numéro de téléphone: appel en cas d'alerte	[51]~[56] + [N° tel] + [#]	Possibilité de 6 numéros de téléphone : position 51 à 56
Supprimer un numéro de téléphone	[51]~[56] + [#]	Possibilité de 6 numéros de téléphone : position 51 à 56
Armer le système à distance	[Code Utilisateur] + [1]	Code par défaut : 1234
Désarmer le système à distance	[Code Utilisateur] + [2]	Code par défaut : 1234
Enregistrer le message d'alerte (vocal)	[70] + [1] + [#]	Temps d'enregistrement : 10 secondes
ARMER/DESARMER : à l'aide du clavier, de la télécommande ou d'un téléphone portable		